

TOPAZE 3D

ENTRETIEN DES SOLS PROTÉGÉS 3D

Détergent Désinfectant Parfumé Conforme aux normes EN 1276 et EN 1275

Nettoyant désinfectant parfumé pour toutes surfaces résistantes à l'eau. Formulé sans phosphate, sans alkyl phénol, sans formaldéhyde et sans solvant chloré. N'altère pas les supports et respecte les sols traités avec des émulsions. Facile d'emploi, TOPAZE 3D permet de nettoyer et de désinfecter les surfaces en même temps. Il sèche sans traces et laisse dans les locaux un parfum agréable.

MODE D'EMPLOI

Effet détergent : 1 dose de 20 ml pour 8 litres d'eau
 Effet désinfectant : dilution à 1%.
 1/ Porter des gants. 2/ Diluer le produit. 3/ Appliquer sur le sol.
 4/ Ne pas rincer, sauf dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire.
 Ne pas utiliser sur des sols ou des surfaces en bois.

NORMES

- **Bactéricide** : EN 1276 - Conc. de 1% à 20°C - Temps de contact 5 mn en conditions de propreté (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis).
- **Lévuricide** : EN 1275 - Conc. de 1% à 20°C - Temps de contact 5 mn (Candida albicans).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide
 Parfums (couleurs) : Fraîcheur (ambré) - Pamplemousse (orangé) - Pin (vert pinède)
 pH (pur) : 7 (+/- 0,5)
 Densité : 1 (+/- 0,01)

COMPOSITION

< 5% : Agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques.
 Désinfectants - Parfums.

MANIPULATION - STOCKAGE

Usage réservé aux utilisateurs professionnels. Nettoyage du matériel à l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LÉGISLATION

Concentré soluble à usage biocide TP2 - TP4. Contient 2,0 % (m/m) de chlorure de benzalkonium (CAS n°68391-01-5).
 Conforme à l'arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
 Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.
 Fiche de données de sécurité sur demande.

CONDITIONNEMENT

Carton de de 250 doses de 20 ml.
 (Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Topaze 3D



PROCALP

FABRIQUÉ EN FRANCE

Rue de la mécanique - Aussillon
 81200 Mazamet France
 Tél : (33) 05 63 61 19 79
 Fax : (33) 05 63 61 84 24
 Email : procalp@procalp.com
 www.procalp.com